

コックセット装着方法

1. コックを用意します。



2. コック裏面の隙間(赤線部分)と天板口元(赤線部分)が密着する構造になっています。

コック裏面



天板



3. 納入時のコックセット状態では装着ができませんので、3つにばらします。



4. ばらしたコックを①、②、③の順に口元に装着していきます。

①を装着



②を装着



③を装着



5. 装着後、コックの開閉は以下のとおり行います。
赤線部分に「開」と「閉」の文字がありますので確認してください。



「閉」状態



「開」状態